ローラートゥフック【ＪＬ０６５】

取扱説明書

この度は、ローラートゥフック【ＪＬ０６５】をお買い上げいただき誠に有り難うございます。本商品を正しく安全にご使用いただくため、下記の使用上のご注意をよくお読み下さい。

使用上のご注意

- 本製品を使用しトーイングをする前に必ず、ネジ･ボルト類を点検し、緩みがないことを確認してご使用ください。また、緩みがある場合は締め直しを行ってください。緩んだままでご使用されますと、本体･船体に重大な損傷を与える原因になります。
- ウォータートーイ・ウェイクボード等のトーイング中は、後方の安全を確認・考慮して行ってください。
- トレーラー等での運搬時、本製品へタイダウン等の固定ベルト等を架けないようにしてください。

※ **不明な点、その他ご使用・取付等についてのお問い合わせにつきましては、お買い求め販売店までご連絡ください。万一、誤った取付、使用方法でのトラブルには応じかねますのであらかじめご了承ください。**

THE BEST IN MARINE SPORTS
J-lines
〒510-0012　三重県四日市市羽津９１９－２
ＴＥＬ:０５９－３６５－１００２
ＦＡＸ:０５９－３６４－４１７５
http://www.j-lines.com

製品部品

No.1	SUS ﾛｰﾗｰﾏｳﾝﾄﾎﾞﾃﾞｨ	**1**
No.2	M8×46P1.25 ｳｴｺﾐﾎﾞﾙﾄ	2
No.3	M8 ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ	2
No.4	ﾅｲﾛﾝﾛｰﾗｰﾎﾞﾃﾞｨｰ	**1**
No.5	ｱﾙﾐｶﾗｰ	**1**
No.6	SUS　ﾄｯﾌﾟﾜｯｼｬｰ	1
No.7	M12×60　P1.75 皿ﾎﾞﾙﾄ	1
No.8	M8 ﾃｰﾊﾟｰﾜｯｼｬｰ	2

※各ﾈｼﾞを取り付け取り外しの際は、ｲﾝﾊﾟｸﾄ等のｴｱｰ・電動ﾂｰﾙの使用は避けてください。ｽﾃﾝﾚｽが焼き付を起こしﾈｼﾞの破損に繋がります。

取り付け方法

KAWASAKI　ＵＬＴＲＡ２５０／ＬＸ／２６０シリーズへの取付

1. **シートを外し純正グラブレールを外します。※1**
2. **純正フックを船内内側のナットを※2 緩め取り外します。(ビルジホースが邪魔な場合、取り外します。）※3**
3. **製品のＭ１０皿ボルトを緩め、トップワッシャ、カラー、ローラーを外して分解しておきます。（グラブレール取付の際、再度組立ます）※4**
4. **製品の船体取付用ウエコミボルトが製品本体へ確実に締めこんであることを確認し、船体へ取り付けます。※5　その際 1、で外した純正ナットの受け皿ワッシャー※6 を使用し、製品附属のナイロンナットで取り付けます。**
5. **１で外した純正グラブレールを取り付けます、３で分解した部品を製品に取付組立ます。**
6. **製品が確実に取付たことを確認して使用してください。**

※3

※4

※5

※5

※1

※2

※6

※7

取り付け方法

ＳＥＡ－ＤＯＯ　ＧＴＸ－４ＴＥＣ系・（ＧＴＩ）船体への取り付け

1. シートを取り外し、船内内側から純正フック緩め外します。（ＧＴＩの場合、純正グラブレールを取外します。）※1
2. 純正フックを船内内側のボルトを緩め取外します。※2
3. 純正フックに付属しているナイロンカラー・Ｏリングは製品取付時に使用します。（ＧＴＩはＯリングのみ）
4. 製品船体取付ウエコミボルトが製品本体へ確実に締めこんであることを確認し※3、部品Ｎｏ．８のＭ８テーパーワッシャー、（ＧＴＩは使用しません。）、３．で外した純正ナイロンカラー、Ｏリングの順※4（厚みのある方が上部へ来るように）で船体へ取り付けます。船内内側にあるプレートを使用し（ＧＴＩはワッシャー）、製品附属のナイロンナットで取り付けます。※6
5. （ＧＴＩの場合）１で外した純正グラブレールを取り付けます※7
6. 製品が確実に取り付けれたことを確認して使用してください。

※1

※1

※2

※2

※3

※4

※6

※7